

INSTRUÇÕES PARA COLHEITA DE AMOSTRAS DE ÁGUAS BALNEARES

1. Entrar na água até uma profundidade de 1 metro, passando a zona de rebentação e colher a amostra a cerca de 30 cm abaixo da superfície



2. Segurar o frasco esterilizado pela base, mergulhá-lo fechado na água e abri-lo inclinado, direcionando-o para o largo, no sentido oposto ao do corpo.

Retirar a tampa dentro da água.

Encher até $\pm \frac{3}{4}$ do seu volume.

Fechar o frasco dentro de água.



3. As amostras devem ser armazenadas em mala térmica, fechada, ao abrigo da luz com termoacumuladores congelados, devendo ser transportadas o mais rapidamente possível até ao Laboratório.